

Monteringsanvisning

Stenbänkskivor

Läs detta innan ni monterar era bänkskivor

Transport/hantering:

Vid all hantering av granitskivor skall stor försiktighet iakttas. Vid transport och montering finns det risk att skada bänkskivan, vid fel hantering kan man i värsta fall knäcka skivan, men en skiva som väl ligger på plats är i det närmaste outslitlig.

Kom ihåg att om du skall ställa ifrån dig skivorna, skall de ställas vertikalt!

Alla skivor med urtag levereras på en träram och kan bäras liggande på ramen, om skivan bärs utan ram måste den alltid bäras på högkant, annars är risken stor att den knäcks vid urtaget.

Granitskivor är tunga och väger ca: 55kg/meter i 61cm bredd (90kg/m²), man ska vara försiktig med att inte stöta emot andra föremål, särskilt när man lägger ihop två skivor mot varandra bör man vara extra försiktig så att man inte stöter ihop skivorna för hårt, då det är lätt att man slår bort en flisa i ett hörn

Montering:

Vid alla skarvar har vi fräst spår för plastchips, det kan skilja lite i tjocklek på skivorna och hur noga man än varit vid monteringen av skåpstommar så skiljer det alltid lite i höjd på stommarna. Med dessa plastchips kommer alltid ovensidorna av granitskivorna att vara i nivå med varandra.

När skivorna ligger på stommen så kontrollerar man att skivan ligger mot stommen hela vägen, om den inte gör det så bör man åtgärda detta genom att skära till remsor av t.ex. masonit eller liknande och lägga mellan stommen och bänkskivan.

Alla skarvar tätas med silikon i lämplig färg, använd sanitets silikon (våtrums silikon) för att fogen inte ska mögla. Silikonet limmar ihop skivorna samtidigt som det tätar och hindrar vätskor att rinna ner och förstöra skåpstommarna.

Lägg silikon i skarvarna, lägg ihop skivorna och, beroende på färg på skivan och tycke och smak, så kan man välja att ta bort silikonet som tränger upp eller att låta det fylla upp den lilla fogen som blir. På de flesta sten typer rekommenderar vi att man tar bort silikonet och låter fogen vara som den är då detta, tycker vi, blir snyggast. På vissa skivor t.ex. Impalan och om skarven är nära en ho/vask så kan man fylla upp fogen med silikon för att på så sätt få en mer lättstädad yta.

Man kan använda maskeringstejp på bänkskivorna för att underlätta borttagningen av överflödigt silikon, man kan också spraya på en blandning av diskmedel och vatten (med en blomspruta) när silikonet trängt upp, diskmedlet gör det lätt att ta bort överflödigt silikon. Se till att avlägsna all silikon innan det härdar.

Aceton (oljefri) kan användas för att tvätta bort silikonrester. **Aceton löser ej härdat silikon.**

När skivorna ligger på plats är det dags att fästa dem i stommarna, detta görs genom att dra en sträng med sättlim eller silikon (samma som används vid skarvar) på insidan av skåpen där skivan möter stommen, vi rekommenderar **ej** att man limmar direkt på stommarna, då detta omöjliggör en ev. framtida demontering av bänkskivorna.

När monteringen av skivorna är klar så bör man vänta 1 dygn med monteringen av ho/vask samt håll om skivorna är skarvade vid någon av dessa. Om urtagen är utan skarv är det nu dags att montera ho/vask samt ev. håll.

Montera ho/vask:

Silikon (sanitets silikon) används som tätning mellan ho/vask och bänkskiva. Ho/vask bör alltid provmonteras innan limning

Lägg silikon i fasan där ho/vasken ska ligga, lägg sedan dit ho/vask och dra fast med de medföljande beslagen, ta bort silikon som tränger upp innan det härdar, aceton (oljefri) kan användas, säljs bl.a. i färghandeln. **Aceton löser dock ej härdat silikon.**

Även här kan man använda en blomspruta med diskmedel och vatten eller maskeringstejp på både bänkskiva och ho/vask för att underlätta borttagning av överflödigt silikon.

Man måste iaktta noggrannhet vid fastdragningen av ho/vask så att den kommer i rätt nivå, dra fast så att ho/vask sitter i nivå, låt ev. silikonet härda innan slutgiltiga åtdragningen sker.

För att underlätta fastdragningen av ho/vask kan man vid provmonteringen fördrä beslagsskruvarna så att beslagen kommer närmare bänkskivan, på så sätt slipper man skruva så långt sen och monteringen går både fortare och lättare.

Obs! var försiktig om skruvdragare används vid åtdragning så att skruvarna inte går för långt och bucklar plåten i ho/vasken.

Vissa hoar/vaskar levereras utan klämbeslag och dessa limmar man bara fast med silikon, här är det också viktigt att man försöker att tynga ner ho/vask så att den kommer i nivå med bänkskivan, man kan t.ex. lägga några tunga böcker i ho/vasken.

Impregnering:

Om skivorna är av svart granit så är skivorna, efter rengöring, nu klara för användning. Om ni har en ljusare sten så ske den, efter noggrann rengöring (gärna med aceton), impregneras med medföljande medel, Akemi Antifläck. Impregneringen fördelas flödigt över skivan, se på flaskans etikett, och ska ligga och dra i ca: 30 minuter, sedan torkas överflöd bort.

En bra impregneringsvätska fungerar på så sätt att den suges in i stenens mikrosprickor där den härdar och därigenom bildar en "propp" så att andra vätskor inte kan komma in i stenen och missfärga den. Impregneringen skall alltså inte ligga ovanpå stenens yta som någon sorts lack. Moderna impregneringsmedel är oftast silikonbaserade.

Hur ofta man måste impregnera beror på vilken typ av sten det är och på hur mycket den används. Normalt dröjer det mellan 1-5 år innan skivan behöver impregneras igen.

För tätt mellan impregneringarna kan resultera i en "dimmig" och matt sten yta genom att en beläggning av gammal impregnering byggs upp på bänkskivan.